




# SCHEMAT STUDNI REWIZYJNYCH



Studnia przelotowa



Studnia połączeniowa



Studnia spadowa

## UWAGI:

1. Dla kanałów o głębokości powyżej 3,00 m  
Stosować kręgi stożkowe lub płyty pośrednie
2. Lokalizacja włączów wejściowych  
- zgodnie z wymaganiami normy

PROJEKTANT  
mgr inż. Mieczysław Stosio  
upr. bud. 247/72/OL § 6 p.2  
upr. odb. nr 1036/00 § 13 ust. 1 pkt. 4, a, b, c